

# B1178 F-CAN 通信电路故障解析

## 故障码说明：

DTC	说明
B1178	F-CAN通信电路故障

## 故障码诊断流程：

- 1) . 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 2) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置，然后转回至ON (II) 位置。
- 3) . 等待6 秒钟或更长时间。
- 4) . 使用汽车故障诊断仪检查DTC。  
是否显示DTC B1168、B1169、B1170、B1178、B1183和/ 或B1187？  
是 - 转至显示DTC 的故障排除。  
否 - 间歇性故障，此时F-CAN 通信线路正常。检查线束是否磨损或短路。