

B1D97: 49 倾斜传感器内部故障

故障码说明:

DTC	说明
B1D97: 49	倾斜传感器内部故障

故障码分析:

检测条件:

- BCM 检测到倾斜传感器存在电子故障并持续2.5 s 或更长时间。

可能的原因:

- 倾斜传感器故障
- BCM 故障

故障码诊断流程:

1). 确认BCM DTC

- A). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- B). 把点火开关打在ON位置并等待 2.5秒或更久。
- C). 使用汽车故障诊断仪 进行BCM DTC 检查。
- D). 是否出现相同的DTC?
 - 是:执行下一步。
 - 否:执行第4 步。

2). 检查倾斜传感器是否存在故障?

- 是:更换倾斜传感器, 然后执行下一步。
- 否:执行下一步。

3). 确认故障检修完成

- A). 使用汽车故障诊断仪 清除DTC。
- B). 把点火开关打在ON位置并等待 2.5秒或更久。
- C). 使用汽车故障诊断仪 进行BCM DTC 检查。
- D). 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换BCM, 然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。

4). 确认是否出现DTC?

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。

LAUNCH