

B1156 仪表控制单元与MICU失去通信 (刮水器开关信息) 故障解析

故障码说明:

DTC	说明
B1156	仪表控制单元与MICU失去通信 (刮水器开关信息)

故障码诊断流程:

- 1) .使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 2) .将点火开关转至LOCK (0) 位置, 然后转回至ON (II) 位置。
- 3) .等待6 秒钟或更长时间。
- 4) .使用汽车故障诊断仪检查DTC。
是否显示DTC B1156?
是 - 转至步骤5。
否 - 间歇性故障, 此时仪表控制单元正常。检查仪表控制单元和MICU 之间是否松动或连接不良。
- 5) .使用汽车故障诊断仪检查DTC。
是否显示DTC B1156 和B1905?
是 - MICU 故障; 更换仪表板下保险丝/ 继电器盒。
否 - 更换仪表控制单元。