

2009 款吉利帝豪 EC7 雨刮系统

摘要：

本文档主要讲述 2009 款吉利帝豪 EC7 的雨刮系统，包括警告和注意事项介绍，讲述刮水器/清洗系统的规格、描述和操作、系统工作原理、部件位置、分解图、电气原理示意图、诊断信息和步骤、拆卸与安装。

关键字：

2009、帝豪 EC7、雨刮系统、刮水器/清洗系统、规格、描述和操作、系统工作原理、部件位置、分解图、电气原理示意图、诊断信息和步骤、拆卸与安装

LAUNCH

目录

1. 警告和注意事项.....	1
1.1 警告和注意事项.....	1
2. 刮水器/清洗系统.....	2
2.1 规格.....	2
2.1.1 紧固件规格.....	2
2.2 描述和操作.....	2
2.2.1 描述和操作.....	2
2.3 系统工作原理.....	3
2.3.1 系统工作原理.....	3
2.4 部件位置.....	4
2.4.1 部件位置.....	4
2.5 分解图.....	6
2.5.1 分解图.....	6
2.6 电气原理示意图.....	7
2.6.1 电器原理示意图.....	7
2.7 诊断信息和步骤.....	8
2.7.1 诊断说明.....	8
2.7.2 目视检查.....	8
2.7.3 刮水器在任何档位下都不工作.....	8
2.7.4 刮水器在高速档不工作.....	13
2.7.5 刮水器在低速档不工作.....	16
2.7.6 刮水器在间歇档不工作.....	19
2.7.7 前洗涤器不工作.....	22
2.7.8 后刮水器不工作(两厢).....	27
2.7.9 后洗涤器不工作(两厢).....	34
2.8 拆卸与安装.....	39
2.8.1 刮水器片的更换.....	39
2.8.2 刮水器臂的更换.....	41
2.8.3 后刮水器臂的更换(两厢).....	43
2.8.4 刮水器喷嘴的更换.....	44
2.8.5 后刮水器喷嘴的更换(两厢).....	48
2.8.6 洗涤电机及软管的更换.....	49
2.8.7 洗涤液储液罐的更换.....	54
2.8.8 刮水器及洗涤器开关的更换.....	57
2.8.9 刮水器电机的更换.....	62
2.8.10 后洗涤液泵及软管的更换(两厢).....	65
2.8.11 后刮水器电机的更换(两厢).....	67