

2009 款吉利帝豪 EC7 仪表报警装置

摘要:

本文档主要讲述 2009 款吉利帝豪 EC7 的仪表报警装置，包括警告和注意事项介绍，讲述仪表/驾驶员信息系统、多功能仪表的规格、描述和操作、系统工作原理、部件位置、分解图、电气原理示意图、诊断信息和步骤、拆卸与安装。

关键字:

2009、帝豪 EC7、仪表报警装置、仪表/驾驶员信息系统、多功能仪表、规格、描述和操作、系统工作原理、部件位置、分解图、电气原理示意图、诊断信息和步骤、拆卸与安装

LAUNCH

目录

1. 警告和注意事项.....	1
1.1 警告和注意事项.....	1
2. 仪表/驾驶员信息系统.....	2
2.1 规格.....	2
2.1.1 紧固件规格.....	2
2.1.2 指示灯说明.....	2
2.2 描述和操作.....	4
2.2.1 显示功能.....	4
2.2.2 里程显示模式切换.....	5
2.3 系统工作原理.....	6
2.3.1 系统工作原理.....	6
2.4 部件位置.....	11
2.4.1 部件位置.....	11
2.5 电气原理示意图.....	13
2.5.1 电器原理示意图.....	13
2.6 诊断信息和步骤.....	14
2.6.1 诊断说明.....	14
2.6.2 目视检查.....	14
2.6.3 故障诊断代码 (DTC) 列表.....	14
2.6.4 仪表主动测试列表.....	15
2.6.5 仪表端子列表.....	16
2.6.6 U1303 U1304.....	18
2.6.7 U129C U129D.....	20
2.6.8 U150F.....	22
2.6.9 U1400 U1410 U1420 U1430 U1501 U1601.....	22
2.7 拆卸与安装.....	23
2.7.1 组合仪表总成的更换.....	23
3. 多功能仪表.....	28
3.1 规格.....	28
3.1.1 紧固件规格.....	28
3.1.2 指示灯说明.....	28
3.2 描述和操作.....	29
3.2.1 描述和操作.....	29
3.3 系统工作原理.....	30
3.3.1 警告灯控制.....	30
3.4 部件位置.....	31
3.4.1 部件位置.....	31
3.5 分解图.....	32
3.5.1 分解图.....	32
3.6 电气原理示意图.....	33
3.6.1 电气原理示意图.....	33
3.7 诊断信息和步骤.....	33

3.7.1 诊断信息和步骤.....	33
3.8 拆卸与安装.....	34
3.8.1 多功能仪表的更换.....	34

LAUNCH