

# U2100: 00 配置未完成故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
U2100: 00	配置未完成

## 故障码分析:

检测条件:

**警告:** 进行检查前检测状况用于理解DTC 概述。仅根据检测状况进行检查可能会因操作错误导致受伤或使系统受损。进行检查时, 务必遵循检查程序。

- 配置未完全完成。

可能的原因:

- BCM 配置故障
- BCM 故障

## 故障码诊断流程:

1). 确认BCM DTC

- A). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- B). 使用汽车故障诊断仪进行BCM DTC 检查。
- C). 是否出现相同的DTC?
  - 是:执行下一步。
  - 否:执行第4 步。

2). 进行BCM 配置

- A). 用汽车故障诊断仪进行BCM 配置。
- B). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- C). 使用汽车故障诊断仪进行BCM DTC 检查。
- D). 是否出现相同的DTC?
  - 是:再次进行BCM 配置, 然后执行下一步。
  - 否:执行第4 步。

3). 确认故障检修完成

- A). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- B). 使用汽车故障诊断仪进行BCM DTC 检查。
- C). 是否出现相同的DTC?
  - 是:更换BCM, 然后执行下一步。
  - 否:执行下一步。

4). 确认是否出现DTC?

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。

LAUNCH