

# U3000: 04、09: Er22 音响装置内部故障

## 故障码说明:

DTC	说明
U3000: 04	音响装置内部故障
09: Er22	

## 故障码分析:

检测条件:

- 音响装置内部ECU（调谐器的周边电路）故障。

可能的原因:

- 音响装置故障

## 故障码诊断流程:

1). 确认音响装置DTC

- A). 清除音响装置存储器中的DTC。
- B). 进行音响装置DTC 检查。
- C). 是否出现相同的DTC?
  - 是:更换音响装置, 然后执行下一步。
  - 否:执行下一步。

2). 确认是否出现DTC?

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。