

2009 款吉利帝豪 EC7 遥控防盗系统

摘要：

本文档主要讲述 2009 款吉利帝豪 EC7 的遥控防盗系统，包括警告和注意事项介绍，讲述遥控防盗系统的规格、描述和操作、系统工作原理、部件位置、分解图、电气原理示意图、诊断信息和步骤、拆卸与安装。

关键字：

2009、帝豪 EC7、遥控防盗系统、规格、描述和操作、系统工作原理、部件位置、分解图、电气原理示意图、诊断信息和步骤、拆卸与安装

LAUNCH

目录

1. 警告和注意事项.....	1
1.1 警告和注意事项.....	1
2. 遥控防盗系统.....	2
2.1 规格.....	2
2.1.1 紧固件规格.....	2
2.2 描述和操作.....	2
2.2.1 描述和操作.....	2
2.3 系统工作原理.....	4
2.3.1 系统工作原理.....	4
2.4 部件位置.....	5
2.4.1 部件位置.....	5
2.5 分解图.....	7
2.5.1 遥控钥匙.....	7
2.6 电气原理示意图.....	8
2.6.1 电器原理示意图.....	8
2.7 诊断信息和步骤.....	9
2.7.1 诊断说明.....	9
2.7.2 目视检查.....	9
2.7.3 遥控器不工作.....	9
2.7.4 故障症状列表.....	9
2.7.5 防盗指示灯不工作.....	11
2.7.6 防盗喇叭不工作.....	15
2.8 拆卸与安装.....	19
2.8.1 BCM 的更换.....	19
2.8.2 后门锁块的更换.....	27
2.8.3 防盗喇叭的更换.....	30
2.8.4 发动机罩微动开关的更换.....	32
2.8.5 遥控发射极电池的更换.....	32