

B1317 电池正极电压异常故障解析

故障码说明:

DTC	说明
B1317	电池正极电压异常

故障码分析:

可能的原因:

- PSD 操作期间, 电池正极电压增大至异常值

故障码诊断流程:

1). 确认PCM 的DTC

A). 将汽车故障诊断仪连接至DLC-2。

B). 是否显示了PCM 的任何DTC?

- 是:按照相应DTC 检查程序执行故障检修。执行下一步。
- 否:执行下一步。

2). 确认故障检修完成

A). 使用汽车故障诊断仪清除PCM 存储器中的DTC。

B). 起动发动机。

C). 再次进行DTC 检查。

D). 是否显示DTC B1317?

- 是:更换PSD 控制模块。
- 否:DTC 检查完成。