

B1342 ECU 故障

故障码说明:

DTC	说明
B1342	ECU 故障

故障码分析:

检测条件:

- 自动灯光/雨刮器控制模块微型计算机故障

可能的原因:

- 自动灯光/雨刮器控制模块故障

故障码诊断流程:

1). 检查DTC

- A). 使用汽车故障诊断仪清除来自自动灯光/雨刮器控制模块存储器的DTC。
- B). 将点火开关切换到LOCK 位置。
- C). 将点火开关切换到ON 位置。
- D). 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换自动灯光/雨刮器控制模块。
 - 否:DTC 故障检修完成。