

B1342 ECU 故障

故障码说明:

DTC	说明
B1342	ECU 故障

故障码分析:

检测条件:

- BCM 微计算机故障

可能的原因:

- BCM 微计算机故障

故障码诊断流程:

1). 检查DTC

- A). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- B). 使用汽车故障诊断仪进行BCM DTC 检查。
- C). 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换BCM。
 - 否:DTC 故障检修完成。