

B202A、B202B 转速传感器故障

故障码说明:

DTC	说明
B202A (RH)	转速传感器故障
B202B (LH)	

故障码分析:

可能的原因:

- 速度传感器故障

故障码诊断流程:

1) . 检查PSD控制模块是否正常?

- 是: 更换PSD 驱动单元。
- 否: 更换PSD 控制模块。