

# 发动机燃油

## 摘要：

该文档主要描述 2007 上汽荣威 R750 发动机燃油系统及其零配件的拆卸、安装、排空、检查与维修。

## 关键字：

2007 上汽荣威 R750 燃油系统、炭罐、地板下燃油管、燃油箱、燃油泵、燃油箱模块、燃油箱膨胀箱、滤清器等

LAUNCH

## 目录

1. 规格.....	1
1.1 扭矩.....	1
2. 布置图.....	2
2.1 燃油箱系统布置图.....	2
2.2 燃油箱结构图.....	2
3. 修理指南.....	4
3.1 燃油系统- 泄压.....	4
3.1.1 检查.....	4
3.2 燃油系统- 压力测试-2.5L.....	4
3.2.1 检查.....	4
3.3 燃油系统-压力测试-1.8T.....	5
3.3.1 检查.....	5
3.4 燃油箱排空.....	6
3.4.1 排空.....	6
3.4.2 再加满.....	6
3.5 炭罐.....	7
3.5.1 拆卸.....	7
3.5.2 安装.....	7
3.6 炭罐控制阀-1.8T.....	7
3.6.1 拆卸.....	7
3.6.2 安装.....	8
3.7 地板下燃油管.....	8
3.7.1 拆卸.....	8
3.7.2 安装.....	10
3.8 燃油箱.....	10
3.8.1 拆卸.....	10
3.8.2 安装.....	14
3.9 燃油泵.....	15
3.9.1 拆卸.....	15
3.9.2 安装.....	17
3.10 燃油箱模块.....	17
3.10.1 拆卸.....	17
3.10.2 安装.....	18
3.11 滤清器- 燃油箱.....	18
3.11.1 拆卸.....	18
3.11.2 安装.....	20
3.12 燃油箱通气管.....	21
3.12.1 拆卸.....	21
3.12.2 安装.....	21
3.13 燃油系燃油管护板- 右后轮罩.....	21
3.13.1 拆卸.....	21

3.13.2 安装.....	22
3.14 燃油箱膨胀箱.....	22
3.14.1 拆卸.....	22
3.14.2 安装.....	23
3.15 燃油加油管.....	24
3.15.1 拆卸.....	24
3.15.2 安装.....	26
4. 专用工具.....	28

LAUNCH