

B1342 ECU 故障

故障码说明:

DTC	说明
B1342	ECU 故障

故障码分析:

检测条件:

- 遥控钥匙控制模块故障

可能的原因:

- 遥控钥匙控制模块故障

故障码诊断流程:

- 1). 更换遥控钥匙控制模块。

LAUNCH