

丰田佳美、塞利卡、帕索、超越、花冠、 凌志和雄鹰电控自动变速器维修

摘要:

该文档主要描述丰田电控自动变速器维修拆卸和安装。

关键字:

电控自动变速器 拆卸 检查 调整 安装及维修数据。

LAUNCH

目录

1. 自动变速器的维修程序.....	1
1.1 电控自动变速器的基本检查.....	1
1.2 液力变矩器和电控自动变速器的试验.....	6
2. 电控自动变速器故障的诊断和维修.....	20
2.1 电控自动变速器故障的基本分析.....	20
2.2 电控自动变速器电控系统故障的自诊断.....	21
2.2.1 故障代码的提取.....	21
2.2.2 故障代码的清除.....	24
2.2.3 代码故障的诊断.....	24
3. 电控自动变速器的维护和修理.....	41
3.1 自动变速器部件装配.....	41
3.1.1 阀体总成的维护和修理.....	41
3.2 自动变速器的重装（以 A540E/A541E 为例）.....	71

LAUNCH