

# P0602 PCM程序错误故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
P0602	PCM程序错误

## 故障码诊断流程:

### 注意:

- 进行故障排除前，记录所有定格数据和所有车载快照，并查看一般故障排除信息。
- 如果更新未完成，显示该 DTC。
- 更新 PCM 时，不要将点火开关转至 OFF 的位置。如果在完成前将点火开关转至 OFF 的位置，PCM 可能损坏。

1) .执行 PCM 更新程序。

2) .使用汽车故障诊断仪检查是否有瞬时 DTC 或 DTC。

是否显示 DTC P0602?

是—更换原来的 PCM。

否—更新完成。