

## 12、B2103/P1260 故障解析

### 故障码说明：

DTC	说明
12	● 线圈式天线故障
B2103/P1260	● 即使线圈式天线正常, PCM 仍然确定其中存在故障

### 故障码分析：

检测条件：

- 线圈式天线故障
- 即使线圈式天线正常, PCM 仍然确定其中存在故障

可能的原因：

- 线圈式天线故障
- 线圈式天线连接器连接不良
- PCM 故障

### 故障码诊断流程：

- 1). 检查连接器的连接
  - A). 线圈式天线连接器和遥控钥匙控制模块连接器是否牢固连接?
    - 是: 更换线圈式天线, 然后执行下一步。
    - 否: 牢固连接连接器。
- 2). 检查PCM
  - A). 将点火开关切换到ON 位置。
  - B). 是否显示DTC?
    - a). 安全灯: 12
    - b). 汽车故障诊断仪: B2103/P1260
      - 是: 更换PCM, 并在更换时对防盗锁止系统执行重置程序。
      - 否:DTC 故障检修完成。