

# B1014 雨滴传感器故障

## 故障码说明:

DTC	说明
B1014	雨滴传感器故障

## 故障码分析:

检测条件:

- 自动照明/雨刮器控制模块检测到雨量传感器内部故障。

可能的原因:

- 雨滴传感器故障
- 自动照灯/雨刮器控制模块故障

## 故障码诊断流程:

1). 确认雨量传感器故障

- A). 使用汽车故障诊断仪 清除DTC。
- B). 利用汽车故障诊断仪执行自动照灯/雨刮器控制模块DTC检查。
- C). 是否出现相同的DTC?
  - 是:更换雨量传感器, 然后转至下一步。
  - 否:执行第3 步。

2). 确认故障检修完成

- A). 使用汽车故障诊断仪 清除DTC。
- B). 利用汽车故障诊断仪执行自动照灯/雨刮器控制模块DTC检查。
- C). 是否出现相同的DTC?
  - 是:更换自动灯光/雨刮器控制模块, 然后执行下一步。
  - 否:执行下一步。

3). 确认没有记录到其它DTC

- A). 是否出现DTC?
  - 是:执行适用的DTC 检查。
  - 否:DTC 故障检修完。