

2011 款吉利全球鹰 GC7 车型概述

摘要：

本文档主要讲述 2011 款吉利全球鹰 GC7 的车型概述，包括警告和注意事项、整车专用工具的介绍，讲述车辆检查、举升车辆、维修信息系统、健康和安全、标准和度量、车辆识别码、噪音、振动和异响、漏水的描述和操作以及讲述维护保养、整车规格的规格、描述和操作。

关键字：

2011、吉利全球鹰 GC7、车型概述、整车专用工具、车辆检查、举升车辆、维修信息系统、健康和安全、标准和度量、车辆识别码、噪音、振动和异响、漏水、描述和操作、维护保养、整车规格、规格

LAUNCH

目录

1. 警告和注意事项.....	1
1.1 描述和操作.....	1
1.1.1 警告和注意事项.....	1
2. 车辆检查.....	12
2.1 描述和操作.....	12
2.1.1 在操作车辆时应检查项目.....	12
2.1.2 每次加油时应检查项目.....	12
2.1.3 至少每月一次应检查项目.....	13
2.1.4 至少每年两次应检查项目.....	13
2.1.5 每次更换发动机油时应检查项目.....	13
2.1.6 至少每年一次应检查项目.....	14
3. 举升车辆.....	16
3.1 描述和操作.....	16
3.1.1 提升和举升车辆.....	16
4. 维护保养.....	19
4.1 规格.....	19
4.1.1 油液容量.....	19
4.1.2 推荐的油液和润滑油.....	19
4.2 描述和操作.....	20
4.2.1 油液保养周期表.....	20
4.2.2 普通条件下定期保养周期表.....	21
4.2.3 严苛条件下定期保养周期表.....	23
4.2.4 定期保养说明.....	24
4.2.5 轮胎换位说明.....	25
5. 维修信息系统.....	28
5.1 描述和操作.....	28
5.1.1 手册中使用的缩略语说明.....	28
5.1.2 手册中使用的箭头、符号说明.....	29
6. 健康和安全.....	30
6.1 描述和操作.....	30
6.1.1 说明.....	30
6.1.2 酸与碱.....	30
6.1.3 气囊.....	30
6.1.4 空调制冷剂.....	31
6.1.5 粘接剂和密封剂.....	31
6.1.6 发动机冷却液.....	35
6.1.7 石棉.....	35
6.1.8 蓄电池酸液.....	36
6.1.9 制动液.....	36
6.1.10 化学材料.....	36
6.1.11 灰尘.....	37
6.1.12 电击.....	37

6.1.13	废气.....	37
6.1.14	纤维隔离.....	37
6.1.15	火灾.....	37
6.1.16	急救.....	38
6.1.17	泡沫—聚氨酯.....	38
6.1.18	燃料.....	38
6.1.19	气体钢瓶.....	39
6.1.20	一般车间工具与设备.....	39
6.1.21	润滑剂与润滑脂.....	39
6.1.22	噪音.....	40
7.	标准和度量.....	41
7.1	描述和操作.....	41
7.1.1	当量—十进制和公制.....	41
7.1.2	英制/公制单位换算.....	43
8.	整车规格.....	45
8.1	规格.....	45
8.1.1	全车尺寸.....	45
8.1.2	紧固件规格.....	47
9.	车辆识别码.....	73
9.1	描述和操作.....	73
9.1.1	车辆识别.....	73
9.1.2	车辆识别号(VIN)说明.....	74
9.1.3	标牌—车辆合格证明.....	79
9.1.4	轮胎信息告示牌.....	80
9.1.5	发动机标识号和位置.....	80
9.1.6	手动变速器识别号和位置.....	81
10.	噪音、振动和异响.....	83
10.1	描述和操作.....	83
10.1.1	诊断信息和步骤.....	83
10.1.2	维修指南.....	85
11.	漏水.....	87
11.1	描述和操作.....	87
11.1.1	诊断信息和步骤.....	87
11.1.2	维修指南.....	88
12.	整车专用工具列表.....	89
12.1	专用工具和设备.....	89
12.1.1	动力总成专用工具.....	89
12.1.2	底盘与车身专用工具.....	93