

# P0601、P0602 电子控制单元校验码未编程错误故障解析

## 故障码说明：

故障码 (DTC)	说明
P0601	电子控制单元校验码未编程错误
P0602	电控制单元诊断数据识别码未编程错误

## 故障码诊断流程：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断及转接器，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	清除故障代码，并再次确认该故障是否为稳态故障。	是	下一步
		否	系统正常
3	更换 ECU		结束