

# B1150 通信电路（总线关闭）故障解析

## 故障码说明：

DTC	说明
B1150	通信电路故障（总线关闭）

## 故障码诊断流程：

- 1) .使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 2) .将点火开关转至LOCK（0）位置，然后转回至ON（II）位置。
- 3) .等待6 秒钟或更长时间。
- 4) .使用汽车故障诊断仪检查DTC。  
DTC B1000 和B1011 是否和DTC B1150 一起显示？  
是 - 转至DTC B1000 故障排除。  
否 - 间歇性故障，此时系统正常。