

# C1200、C1203、C1206、C1209 轮速传感器断路/短路故障解析


## 故障码说明：

故障码 (DTC)	说明
C1200	左前传感器断路/短路
C1203	右前传感器断路/短路
C1206	左后传感器断路/短路
C1209	右后传感器断路/短路

### 1).可能原因

传感器断路/短路：传感器电池正极或负极短路或断路时发生的故障。

注：如果能够确认 2 个以上故障码对应的故障，消除故障码(可消除的故障码)后以 40 公里/小时以上的速度行车后重新确认该故障码对应的故障，按照登记的故障码检查(确认同一个故障码)



## 故障码诊断流程:

