

00283、00285、00290、00287 轮速传感器开路故障解析

故障码说明：

故障码为 00283，00285，00290，00287	可能原因
<p>[说明] 传感器存在可识别开路，即出现此故障码。</p> <p>[提示] 可能是传感器接触不良或 ABS ECU 中的传感器信号处理电路有故障。</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 传感器插接器或线圈开路 · 传感器插头或线束与搭铁或电源短路 · ABS ECU 传感器信号处理电路有故障

故障码诊断流程：

