

U0100、U0140、U0129 CAN 信号超时 故障解析

故障码说明:

故障码 (DTC)	说明
U0100	ECM 信号超时
U0140	BCM 信号超时
U0129	BSM 信号超时

故障码说明:

