

C1200、C1201 电源电压故障解析

故障码说明：

故障码 (DTC)	说明
C1200	电源电压过高
C1201	电源电压过低

故障码诊断流程：

