

1. 警告和注意事项

1.1 警告和注意事项

1). 有关断开蓄电池的警告

警告!

在维修任何电气部件前，点火钥匙必须处于OFF或LOCK位置，并且所有电气负载必须为“OFF(关闭)”，除非操作程序中另有说明。如果工具或设备容易接触裸露的带电电气端子，还要断开蓄电池负极电缆。违反这些安全须知，可能导致人身伤害或损坏车辆及其部件。

2). 有关路试的警告

警告!

在保证安全的前提下路试车辆并遵守所有交通法规。不要尝试任何可能危及车辆控制的操作。违反上述安全须知，会导致严重人身伤害并损坏车辆。

3). 有关车窗快降功能的警告

警告!

在驾驶员车门操作电动车窗开关时，快速升/降功能使车窗移动速度极快，而无法停止，可能导致人身伤害。

4). 断开蓄电池时应将点火开关置于OFF位置的注意事项

注意

每当连接或断开蓄电池电缆、蓄电池充电器、或跨接电缆时，务必将点火开关置于OFF 位置。否则会导致控制模块或其它电气部件损坏。

5). 动力系统控制模块和静电放电的注意事项

注意

不得触摸电路板上的连接器针脚或焊接部件，防止静电放电损坏车辆上的电子控制模块。