

# 23、B10DA: 62、P1260: 00 PCM 中的 ID 号数据与仪表组中的不匹配故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
23	PCM 中的 ID 号数据与仪表组中的不匹配
B10DA: 62	
P1260: 00	

## 故障码分析:

检测条件:

- 仪表组中的ID 号数据与PCM 中的不同

可能的原因:

- 更换PCM 后, 没有使用汽车故障诊断仪 执行所需的程序。
- 仪表组故障
- PCM 故障

## 故障码诊断流程:

1). 确认DTC

- A). 仪表组和PCM的其中之一或者两者是否显示U0001:88或 U0073:00 的其中之一, 或同时显示?
- 是:按照相应DTC 检查程序执行故障检修。
  - 否:执行下一步。

2). 检查仪表组和PCM

- A). 只在更换PCM 时执行程序。
- B). 使用已登记的钥匙将点火开关转到ON 的位置。
- C). 是否显示DTC?
- a). 安全灯: 23
- b). 汽车故障诊断仪: B10A:62/P1260:00
- 是:更换仪表组, 并在更换时对防盗锁止系统执行重置程序。执行下一步。
  - 否:DTC 故障检修完。

3). 确认DTC

A). 是否再次显示DTC?

a). 安全灯： 23

b). 汽车故障诊断仪： B10A:62/P1260:00

- 是:更换PCM, 并在更换时对防盗锁止系统执行重置程序。
- 否:DTC 故障检修完。

LAUNCH