

2009 款吉利帝豪 EC8 润滑系统

摘要:

本文档主要讲述2009款吉利帝豪EC8的润滑系统,包括警告和注意事项介绍,讲述润滑系统的规格、描述和操作、系统工作原理、部件位置、分解图、电气原理示意图、诊断信息与步骤、拆卸与安装。

关键字:

2009、帝豪 EC8、润滑系统、规格、描述和操作、系统工作原理、部件位置、分解图、电气原理示意图、诊断信息与步骤、拆卸与安装

LAUNCH

目录

1. 警告和注意事项.....	1
1.1 警告和注意事项.....	1
2. 润滑系统.....	3
2.1 规格.....	3
2.1.1 紧固件规格.....	3
2.1.2 机油泵规格.....	3
2.2 描述与操作.....	4
2.2.1 描述和操作.....	4
2.3 系统工作原理.....	5
2.3.1 润滑油道示意图.....	5
2.3.2 机油压力报警器控制原理.....	6
2.4 部件位置.....	6
2.4.1 部件位置.....	6
2.5 分解图.....	7
2.5.1 分解图.....	7
2.6 电气原理示意图.....	8
2.6.1 电气原理示意图.....	8
2.7 诊断信息与步骤.....	9
2.7.1 诊断说明.....	9
2.7.2 目视检查.....	9
2.7.3 机油异常消耗诊断.....	9
2.7.4 发动机油压力诊断和测试.....	10
2.7.5 发动机油泄漏诊断.....	12
2.8 拆卸与安装.....	13
2.8.1 机油泵与集滤器的更换.....	13
2.8.2 清洁和检查机油泵.....	15
2.8.3 油底壳的更换.....	16
2.8.4 机油滤清器的更换.....	18
2.8.5 活塞喷油器组件的更换.....	19