

# B1342 ECU 故障

## 故障码说明:

DTC	说明
B1342	ECU 故障

## 故障码分析:

检测条件:

- BCM 微计算机故障

可能的原因:

- BCM 微计算机故障

## 故障码诊断流程:

1). 确认BCM 故障

- A). 使用汽车故障诊断仪清除BCM 中的DTC。
- B). 起动发动机。
- C). 使用汽车故障诊断仪进行BCM DTC 检查。
- D). 是否出现相同的DTC?
  - 是:更换BCM。
  - 否:DTC 故障检修完。