

U0423 仪表组接收到无效日期故障解析

故障码说明:

DTC	说明
U0423	仪表组接收到无效日期

故障码分析:

检测条件:

- 当点火开关置于ON位置的同时，综合信息显示屏接收到来自仪表组的车速数据的无效信号持续 5s 或更长时间。

可能的原因:

- 储存PCM DTC
- 储存仪表组DTC
- 综合信息显示屏故障

故障码诊断流程:

1). 检查PCM DTC

- A). 使用汽车故障诊断仪执行PCM DTC 检查。
- B). 是否出现DTC?
 - 是:执行适用的DTC 检查。
 - 否:执行下一步。

2). 确认仪表组DTC

- A). 执行“DTC 检查”以确认仪表组DTC。
- B). 是否出现DTC?
 - 是:执行适用的DTC 检查。
 - 否:执行下一步。

3). 确认故障检修完成

- A). 使用汽车故障诊断仪 清除综合信息显示屏中的DTC。
- B). 将点火开关切换到ON 位置。
- C). 执行“DTC 检查”以确认综合信息显示屏DTC。
- D). 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换综合信息显示屏，然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。

4). 确认没有其它DTC 存在

A). 是否出现DTC?

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。