

C0082: 47、C0082: 48、C0082: 49 故障解析

故障码说明:

DTC	说明
C0082: 47	ABS HU/CM (内部故障)
C0082: 48	
C0082: 49	

故障码分析:

检测条件:

- ABS CM 车载诊断功能检测到控制模块的内部故障。

可能的原因:

- ABS HU/CM 内部故障

故障码诊断流程:

1). 确定没有ABS HU/CM 故障

A). 清除存储器中的DTC。

B). 起动发动机并以10km/h {6.2 mph} 或更高的速度行驶车辆。

C). 是否出现相同的DTC?

- 是:更换ABS PCM, 然后执行下一步。
- 否:执行下一步。

2). 确认未出现其它DTC

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。