

2008年北京现代伊兰特悦动全车电路图

摘要:

该文档主要描述 2008 年北京现代伊兰特悦动全车电路图，其中包括保险丝信息与全车各系统电路详图。

关键字:

北京现代 伊兰特 悦动 2008 年 全车电路图 保险丝 继电器

LAUNCH

目录

1. 概述.....	1
1.1 保险丝和继电器信息.....	1
2. 电路图.....	5
2.1 电源的分配.....	5
2.2 室内保险丝的分布.....	11
2.3 搭铁的分布.....	16
2.4 MFI 控制系统.....	21
2.5 自动变速器控制系统.....	27
2.6 车速系统.....	29
2.7 大灯.....	33
2.8 电动车窗.....	35
2.9 电动门锁.....	41
2.10 电动后视镜.....	44
2.11 除霜加热.....	46
2.12 辅助安全系统 (SRS).....	48
2.13 后倒车辅助系统.....	50
2.14 变速杆锁系统.....	52
2.15 喇叭.....	54
2.16 行李箱灯.....	56
2.17 起动系统.....	58
2.18 雾灯.....	60
2.19 前雨刮器.....	62
2.20 数据诊断线路.....	64
2.21 天窗.....	67
2.22 后部灯.....	69
2.23 防盗系统.....	71
2.24 语音警告系统.....	73
2.25 钥匙防盗系统.....	75
2.26 照明灯.....	77
2.27 仪表指示灯.....	81
2.28 制动灯.....	85
2.29 转向信号灯.....	87