

2008 年昌河北斗星全车电路图

摘要:

该文档主要描述 2008 年昌河北斗星汽车全车电路图，其中包括电路图识图知识介绍和全车各个系统电路详图介绍。

关键字:

昌河 北斗星 2008 年 全车电路图 供电电路 发动机系统 照明与信号

LAUNCH

目录

1. 概述.....	1
1.1 维修须知.....	1
1.2 符号及标记.....	4
1.3 缩略语.....	5
1.4 电线颜色符号.....	5
1.5 单个零件的安装位置.....	6
1.5.1 发动机舱.....	6
1.5.2 仪表板.....	7
1.5.3 地板.....	8
1.6 接地点.....	9
2. 电路图.....	12
2.1 供电电路.....	12
2.2 发动机系统.....	14
2.2.1 起动系统.....	14
2.2.2 点火系统.....	15
2.2.3 充电系统.....	16
2.2.4 冷却系统.....	17
2.2.5 电子燃油喷射系统.....	18
2.3 防盗控制系统.....	22
2.4 四档自动变速系统.....	23
2.5 风窗洗涤器及刮水器.....	25
2.6 后窗除霜器.....	27
2.7 电动车窗.....	28
2.8 中央控制门锁系统.....	30
2.9 电动后视镜.....	31
2.10 喇叭.....	32
2.11 组合仪表.....	33
2.11.1 仪表.....	33
2.11.2 信号显示灯.....	34
2.11.3 警告灯.....	35
2.12 照明与信号灯系统.....	37
2.12.1 前照灯.....	37
2.12.2 位灯及牌照灯.....	38
2.12.3 室内灯.....	39
2.12.4 转向信号灯及危险警告灯.....	40
2.12.5 制动灯.....	41
2.12.6 倒车灯.....	42
2.12.7 前照灯光束调整系统.....	43
2.12.8 雾灯.....	44
2.13 暖风装置及空调器.....	47
2.14 收放机.....	48
2.15 点烟器.....	49
2.16 蜂鸣器.....	50
2.17 助力转向.....	51
2.18 制动防抱死系统.....	52
2.19 安全气囊.....	54
2.20 时钟.....	56