

转向系统

摘要:

该文档主要描述 2009 上汽荣威 R550 转向系统及其零配件的拆卸、安装、排空、测试、检查、调整与维修。

关键字:

2009 上汽荣威 R550 转向管柱总成、前转向盘的定位调整、四轮定位、转向盘总成、巡航控制开关、动力转向机总成、动力转向油泵总成、管总成、转向油冷却器、动力转向(PAS) 系统排气、动力助力转向系统-压力测试、传感器-DAS 压力、动力转向泵皮带张紧器、转向柱拨杆组合开关

LAUNCH

目录

1. 规格.....	1
1.1 参数.....	1
1.2 扭矩.....	2
2. 修理指南.....	3
2.1 转向管柱总成.....	3
2.1.1 拆卸.....	3
2.1.2 安装.....	4
2.2 转向管柱护罩.....	5
2.2.1 拆卸.....	5
2.2.2 安装.....	5
2.3 前转向盘的定位调整.....	6
2.3.1 检查.....	6
2.3.2 调整.....	6
2.4 四轮定位.....	7
2.4.1 检查.....	7
2.4.2 调节.....	7
2.5 转向盘总成.....	9
2.5.1 拆卸.....	9
2.5.2 安装.....	10
2.6 巡航控制开关.....	11
2.6.1 拆卸.....	11
2.6.2 安装.....	12
2.7 动力转向机总成.....	12
2.7.1 拆卸.....	12
2.7.2 安装.....	15
2.8 转向横拉杆.....	17
2.8.1 拆卸.....	17
2.8.2 安装.....	18
2.9 动力转向油泵总成.....	18
2.9.1 拆卸.....	18
2.9.2 安装.....	19
2.10 管总成-动力转向泵到动力转向机.....	20
2.10.1 拆卸.....	20
2.10.2 安装.....	21
2.11 软管总成-转向机回油管到转向油冷却器.....	22
2.11.1 拆卸.....	22
2.11.2 安装.....	23
2.12 转向油冷却器.....	24
2.12.1 拆卸.....	24
2.12.2 安装.....	24
2.13 动力转向(PAS) 系统排气.....	24

2.13.1 调整.....	24
2.14 动力助力转向系统-压力测试.....	25
2.14.1 检查.....	25
2.14.2 调整.....	27
2.15 传感器—DAS 压力.....	27
2.15.1 拆卸.....	27
2.15.2 安装.....	28
2.16 动力转向泵皮带张紧器.....	28
2.16.1 拆卸.....	28
2.16.2 安装.....	29
2.17 转向柱拨杆组合开关.....	29
2.17.1 拆卸.....	29
2.17.2 安装.....	30
3. 专用工具.....	31

LAUNCH