

## 1. 概述

### 1.1 继电器盒主电路编号

- 30: 无保险丝, 直接来自蓄电池
- 15: 直接来至点火开关
- X: 直接来至点火开关, 启动时断开
- 31: 虚拟地线
- 58b: 内照明调节线

### 1.2 中央电器盒插接件说明

- 电路原理图中有一条红色线, 表示过中央电器盒电路针脚。
- 如: B+表示过中央电器盒主电源接线座;
- D/10表示过中央电器盒D插座第10号针脚。

### 1.3 中央电器盒功能说明



