

P0691、P0692 风扇 1 控制电路低、高故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P0691	风扇 1 控制电路低
P0692	风扇 1 控制电路高

故障码分析：

检测到诊断故障码的条件：连续两个行驶循环监测到的故障。

故障症状：

- 冷却风扇工作异常
- 过热

故障码诊断流程：

- 1). 检查代码选项。
 - A). 选择码为 EC, EK, EH, ER, KA 或 K4?
是：转至步骤 2。
- 2). 检查显示屏上是否出现任何其他 DTC。
 - A). 诊断仪上是否显示 DTC P0691、P0692?
是：检查冷却风扇系统。
否：出现暂时接触不良。