



29. 零部件图示第一节


7/123 离合器踏板感知器




2/16 後窗雨刷繼電器




2/17 喇叭繼電器




2/22 恆溫控制系統繼電器




2/23 燃油泵繼電器




2/32 引擎管理系統主繼電器




2/34 前霧燈繼電器




2/35 起動馬達繼電器




2/63 遠光燈繼電器




2/64 附加燈繼電器 (附件)




2/80 倒車燈繼電器




2/82 電熱後車窗繼電器




2/89 車內照明燈繼電器




2/92 擋風玻璃噴洗器馬達繼電器




2/93 後車窗噴洗器馬達繼電器




2/142 預熱燃油濾清器繼電器




2/159 資訊娛樂繼電器




2/182 頭燈噴洗器馬達繼電器




2/192 (230V) 電子引擎加熱器繼電器，汽油




2/192 (230V) 電子引擎加熱器繼電器，柴油




2/193 舒適功能繼電器




3/1 點火開關




3/4 巡航控制開關單元 (SWS)




3/6 應急警告閃光燈開關




3/8 電加熱後窗 / 車門後視鏡開關




3/9 煞車燈接點




3/10 倒車燈接頭




3/25 電動天窗開關




3/26 電動駕駛員座椅開關單元




3/27 電動乘客座椅開關單元



3/35 行李箱蓋 / 尾門手柄開關



3/37 喇叭接頭



3/39 離合器踏板開關

