

C1551 IG电源电压故障解析

故障码说明:

DTC	说明
C1551	IG 电源电压故障

描述：如果动力转向ECU总成确定ECU内的IG电路有故障，则输出该DTC。连接到IG端子的线束存在断路或蓄电池电压下降时，不会输出该DTC。

故障码分析:

DTC编号	DTC检测条件	故障部位
C1551	ECU内IG电源电路故障	动力转向ECU总成

故障码诊断流程:

1). 更换动力转向ECU总成

注意：如果要更换动力转向ECU总成，则初始化转角传感器值并校准扭矩传感器零点。