

2010 年比亚迪 F3、F3R 常规制动系统

摘要:

本文主要讲述了 2010 年比亚迪 F3、F3R 制动系统的故障诊断及各部件的拆装和检修。

关键字:

制动液、行车制动系、驻车制动系、检修、故障排除、2010、F3、F3R

LAUNCH

目录

1.故障诊断.....	1
2.制动系统的检修.....	2
2.1 制动液的放气.....	2
2.2 制动踏板的检修.....	4
2.2.1 检查与调整.....	4
2.2.2 零部件图.....	6
2.2.3 拆卸与安装.....	6
2.3 制动主泵及真空助力器总成的检查.....	8
2.3.1 车上检查.....	8
2.4 行车制动系统的检修.....	9
2.4.1 前制动器的检修.....	9
2.4.2 后制动器的检修.....	14
2.5 驻车制动系统的检修.....	20
2.5.1 故障排除.....	20
2.5.2 调整.....	20
2.5.3 驻车制动拉杆附件.....	21
2.5.4 零部件分解图.....	22
2.6 后鼓式制动器的检修（装有时）.....	25
2.6.1 拆卸.....	25
2.6.2 分解.....	26
2.6.3 检查.....	30
2.6.4 安装.....	30
2.7 后鼓式制动器轮毂的更换.....	33