

# 2011 款吉利全球鹰 GC7 进排气系统 JL4G18-M

## 摘要:

本文档主要讲述2011款吉利全球鹰GC7的进排气系统(JL4G18-M)，包括警告和注意事项介绍，讲述进排气系统的规格、描述和操作、系统工作原理、部件位置、诊断信息与步骤、拆卸与安装。

## 关键字:

2011、全球鹰 GC7、进排气系统(JL4G18-M)、规格、描述和操作、系统工作原理、部件位置、诊断信息与步骤、拆卸与安装

LAUNCH

# 目录

1. 警告和注意事项.....	1
1.1 警告和注意事项.....	1
2. 排气系统 JL4G18-M.....	3
2.1 规格.....	3
2.1.1 紧固件规格.....	3
2.2 描述与操作.....	4
2.2.1 排气歧管.....	4
2.2.2 三元催化净化器总成.....	4
2.3 系统工作原理.....	4
2.3.1 系统工作原理.....	4
2.4 部件位置.....	5
2.4.1 排气装置.....	5
2.4.2 三元催化净化器总成.....	5
2.4.3 中消声器总成.....	6
2.4.4 后消声器总成.....	6
2.4.5 前消声器隔热板.....	7
2.5 诊断信息与步骤.....	8
2.5.1 诊断说明.....	8
2.5.2 目视检查.....	8
2.5.3 排气系统堵塞.....	8
2.5.4 排气系统泄漏.....	8
2.5.5 排气系统噪声.....	9
2.5.6 排气系统维修注意事项.....	9
2.6 拆卸与安装.....	10
2.6.1 排气歧管的更换.....	10
2.6.2 三元催化净化器的更换.....	19
2.6.3 前消声器的更换.....	24
2.6.4 后消声器的更换.....	27