











发动机控制系统 (续)






发动机控制系统 (续)







发动机控制系统 (续)




0140-01
PCM(F)



PCM2



0140-25
发动机冷却液温度传感器(E)



0140-26
节气门体(INJ)



0140-30
进气歧管绝对压力传感器(E)

