

2009 款东风雪铁龙世嘉 2.0AT 电路图

摘要:

本文主要介绍 2009 款东风雪铁龙世嘉 2.0AT 发动机控制系统、传动系统、车身电器系统、灯光系统、电源控制系统的电路图，线路指示图，安装示意图。

关键字:

智能控制盒、保险丝盒、电子喷射、TU5JP4、冷却、机油、水温、变速箱、ABS、多功能屏、油表、安全气囊、安全带、仪表、空调、助力转向、超速报警、车门锁、车速限制、大灯、倒车、蜂鸣器、点烟器、电动车窗、后视镜、刮水、电动座椅、喇叭、发动机、收音机、制动灯、危险信号灯、雾灯、遥控器、远程通讯、远近光灯、中空门锁、驻车辅助、转向指示器。

LAUNCH

目录

1. 概述	1
1.1 智能控制盒(BSI1)	1
1.2 发动机舱中的接线盒-保险丝盒(PSF1)	4
1.3 座舱保险丝盒 (BFH5)	7
1.4 绞接点清单	8
1.5 中间连接清单	14
2. 电路图	17
2.1 诊断接口线路图	17
2.1.1 线路	18
2.2 电子喷射EW10A (RFJ)线路图	19
2.2.1 线路	20
2.2.2 安装	21
2.3 2厢发动机冷却线路图	22
2.3.1 线路	23
2.3.2 安装	24
2.4 3厢发动机冷却线路图	25
2.4.1 线路	26
2.4.2 安装	27
2.5 发电机线路图	28
2.5.1 线路	29
2.5.2 安装	30
2.6 起动机线路图	31
2.6.1 线路	32
2.6.2 安装	33
2.7 自动变速箱线路图	34
2.7.1 线路	35
2.7.2 安装	36
2.8 定速巡航线路图	37
2.8.1 线路	38
2.8.2 安装	39
2.9 车速限制线路图	40
2.9.1 线路	41
2.9.2 安装	42
2.10 超速警示音线路图	43
2.10.1 线路	44
2.10.2 安装	45
2.11 ESP稳定系统线路图	46
2.11.1 线路	47
2.11.2 安装	48
2.12 电动助力转向线路图	49
2.12.1 线路	50
2.12.2 安装	51
2.13 仪表显示细节	52
2.14 多功能显示屏线路图	55
2.14.1 线路	56
2.14.2 安装	57
2.15 油表线路图	58
2.15.1 线路	59
2.15.2 安装	60
2.16 发动机机油液位、压力、温度线路图	61
2.16.1 线路	62
2.16.2 安装	63
2.17 空调线路图	64
2.17.1 线路	65
2.17.2 安装	66
2.18 加热和通风线路图	67
2.18.1 线路	68
2.18.2 安装	69
2.19 安全气囊线路图	70
2.19.1 线路	71
2.19.2 安装	72
2.20 风窗清洗线路图	73
2.20.1 线路	74
2.20.2 安装	75
2.21 电动车窗线路图	76
2.21.1 线路	77
2.21.2 安装	78
2.22 驾驶员电动座椅线路图	79
2.22.1 线路	80
2.22.2 安装	81
2.23 乘客电动座椅线路图	82
2.23.1 线路	83

2.23.2 安装	84
2.24 电动后视镜线路图	85
2.24.1 线路	86
2.24.2 安装	87
2.25 中控门锁线路图	88
2.25.1 线路	89
2.25.2 安装	90
2.26 点烟器线路图	91
2.26.1 线路	92
2.26.2 安装	93
2.27 喇叭线路图	94
2.27.1 线路	95
2.27.2 安装	96
2.28 2廂收音机线路图	97
2.28.1 线路	98
2.28.2 安装	99
2.29 3廂收音机线路图	100
2.29.1 线路	101
2.29.2 安装	102
2.30 远程通讯线路图	103
2.30.1 线路	104
2.30.2 安装	105
2.31 车门开关线路图	106
2.31.1 线路	106
2.31.2 安装	108
2.32 警报器线路图	109
2.32.1 线路	110
2.32.2 安装	111
2.33 车灯未关蜂鸣器线路图	112
2.33.1 线路	113
2.33.2 安装	114
2.34 遥控蓄电池蜂鸣器线路图	115
2.34.1 线路	116
2.34.2 安装	117
2.35 空调蜂鸣器线路图	118
2.35.1 线路	119
2.35.2 安装	120
2.36 安全带未系指示灯线路图	121
2.36.1 线路	122
2.36.2 安装	123
2.37 液压水平和手制动报警灯线路图	124
2.37.1 线路	125
2.37.2 安装	126
2.38 近光/远光灯线路图	127
2.38.1 线路	128
2.38.2 安装	129
2.39 大灯光线水平调整线路图	130
2.39.1 线路	131
2.39.2 安装	132
2.40 雾灯线路图	133
2.40.1 线路	134
2.40.2 安装	135
2.41 制动灯线路图	136
2.41.1 线路	137
2.41.2 安装	138
2.42 驻车辅助X线路图	139
2.42.1 线路	140
2.42.2 安装	141
2.43 转向信号灯/危险信号灯线路图	142
2.43.1 线路	143
2.43.2 安装	144
2.44 转向指示灯报警线路图	145
2.44.1 线路	146
2.44.2 安装	147
2.45 倒车信号灯线路图	148
2.45.1 线路	149
2.45.2 安装	150
2.46 车内照明灯线路图	151
2.46.1 线路	152
2.46.2 安装	153