

2006 年斯巴鲁力狮电源系统电路图

摘要:

该文档主要讲述 2006 年斯巴鲁力狮电源系统的电路图，其中包括电路识图知识及供电接地电路详图介绍。

关键字:

斯巴鲁 力狮 2006 年 电源系统 供电电路 底盘接地 发动机接地 变速箱接地

LAUNCH

目录

1. 概述.....	1
1.1 电路图识图知识.....	1
2. 电路图.....	3
2.1 供电电路.....	3
2.2 接地电路.....	9
2.2.1 底盘接地（左驾车型）.....	9
2.2.2 左驾AT 变速箱接地（4AT 车型）.....	13
2.2.3 左驾AT 变速箱接地（5AT 车型）.....	14
2.2.4 左驾发动机接地（2.0 L 车型）.....	15
2.2.5 左驾发动机接地（2.5 L KS 车型）.....	16
2.2.6 左驾发动机接地（除 2.5 L KS 车型外）.....	17
2.2.7 左驾发动机接地（3.0 L 车型）.....	18
2.2.8 底盘接地右驾车型.....	19
2.2.9 右驾AT 变速箱接地（4AT 车型）.....	24
2.2.10 右驾AT 变速箱接地（5AT 车型）.....	25
2.2.11 右驾发动机接地（2.0 L 非涡轮增压车型）.....	26
2.2.12 右驾发动机接地（2.5 L KA 车型）.....	27
2.2.13 右驾发动机接地（除 2.5 L KA 车型外）.....	28
2.2.14 右驾发动机接地（2.0 L 涡轮增压车型）.....	29
2.2.15 右驾发动机接地（3.0 L 车型）.....	30

LAUNCH