

# U0300 PGM-FI系统与AT系统程序版本不适合故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
U0300	PGM-FI系统与AT系统程序版本不适合

## 故障码诊断流程:

### 说明:

- 进行故障处理之前,先记录所有冻结数据以及所有仪表快照数据,再查阅一般故障处理说明。
- 升级PCM时禁止将点火开关旋至锁定(0)或ACC(I)。如果在升级完成之前将点火开关旋至锁定(0)或ACC(I),会损坏PCM。

1) .进行PCM升级程序(PGM-FI系统与A/T系统)。

2) .使用汽车故障诊断仪检查所有DTC或临时DTC。

是否显示DTC U0300?

是—更换原来的PCM。

否—升级完成。如果显示其他DTC或临时DTC,则排除显示的DTC故障。