






4. 专用工具

说明	图示
后轮对中工具	 T34011
转向油压力表	 T38001
转向油压力表接头	 T38002
转向油压力表接头软管	 T38003

<p>转向油压表接头</p>	 <p>T38004</p>
<p>转向油压表接头</p>	 <p>T38005</p>
<p>钥匙密码识别线圈拆卸工具</p>	 <p>T38007</p>
<p>点火开关拆卸工具</p>	 <p>T38006</p>

球头拆卸夹具



T38008

LAUNCH