

9. 缩略语

英文缩略语	中文说明
ABS	制动防抱死控制模块
ACU	安全气囊控制模块
BCM	车身控制模块
CD	音响主机
DLC	诊断接口
ECM	发动机控制模块
HVAC	空调系统
IP	组合仪表
PAID	倒车雷达控制模块
TPS	节气门位置传感器
VSS	车速传感器
KS	爆震传感器
CMP	凸轮轴位置传感器
CKP	曲轴位置传感器

LAUNCH