

P0601 电子控制单元校验码错误故障解析

故障码说明:

故障码 (DTC)	说明
P0601	电子控制单元校验码错误故障

故障码诊断流程:

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断及转接器, 将点火开关置于“ON”。		下一步
2	清除故障代码, 并再次确认该故障是否为稳态故障。	是	下一步
		否	系统正常
3	更换 ECU 。		结束