




## 400W 散热风扇的控制，用于 4 缸和 6 缸汽油发动机（自 2008 年 9 月起）（续）



主继电器, 散热器风扇控制器, 端子 30 的导线分线器 2, 散热器风扇

E5 - 远光灯瞬时接通功能开关

J271 - 主继电器

J293 - 散热器风扇控制器

ST1 - 保险丝架 1

SB11 - 保险丝架 B 上的保险丝 11

S204 - 保险丝 1 (30)

T51 - 5 芯插头连接

TV22 - 端子 30 的导线分线器 2

V7 - 散热器风扇

671 - 接地点 1, 左前纵梁上

D101 - 连接 1, 在发动机舱导线束中

\* - 参见发动机所适用的电路图

ws = 白色  
 sw = 黑色  
 ro = 红色  
 br = 褐色  
 gn = 绿色  
 bl = 蓝色  
 gr = 灰色  
 li = 淡紫色  
 ge = 黄色  
 or = 橘黄色  
 rs = 粉红色



