



保险丝位置分配 (续)



保险丝架 F 上的保险丝座 3

- R - 收音机
- R78 - 电视调谐器
- R86 - 移动电话放大器
- R126 - 电话托架
- ST3 - 保险丝支架 3
- T3w - 3 芯黑色插头连接
- T4aj - 4 芯棕色插头连接
- T4ak - 4 芯黑色插头连接
- T10ag - 10 芯插头连接, 黑色
- T12c - 12 芯黑色插头连接
- T18a - 18 芯黑色插头连接
- T20c - 20 芯插头连接, 红色
- B281 - 正极连接 5 (15a), 在主导线束中

**** - 仅用于带 MMI 的车辆




- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350

保险丝位置分配 (续)




- 保险丝架 F 上的保险丝座 3
- J364 - 辅助加热装置控制器
 - J525 - 数码音响系统控制器
 - J794 - 信息电子装置控制器 1
 - R - 收音机
 - SF4 - 保险丝架 F 上的保险丝 4
 - SF5 - 保险丝架 F 上的保险丝 5
 - SF6 - 保险丝架 F 上的保险丝 6
 - ST3 - 保险丝支架 3
 - T2q - 2 芯黑色插头连接
 - T10ag - 10 芯插头连接, 黑色
 - T16q - 16 芯黑色插头连接
 - T32h - 32 芯黑色插头连接
 - * - 仅用于高级音响系统的车辆



- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364


保险丝位置分配 (续)



- 保险丝架 **F** 上的保险丝座 **3**
- E128 - 左侧可加热后座椅调节开关
 - E129 - 右侧可加热后座椅调节开关
 - J540 - 机电式驻车制动器控制器
 - J772 - 倒车摄像系统控制器、保险丝
 - R64 - 驻车暖风无线电接收器
 - SF7 - 保险丝架 **F** 上的保险丝 **7**
 - SF8 - 保险丝架 **F** 上的保险丝 **8**
 - SF9 - 保险丝架 **F** 上的保险丝 **9**
 - SF10 - 保险丝架 **F** 上的保险丝 **10**
 - SF11 - 保险丝架 **F** 上的保险丝 **11**
 - SF12 - 保险丝架 **F** 上的保险丝 **12**
 - ST3 - 保险丝支架 **3**
 - T6q - 6 芯蓝色插头连接
 - T7a - 78 芯黑色插头连接
 - T7b - 7 芯绿色插头连接
 - T27c - 27 芯黑色插头连接, 右侧车门 **A** 柱
 - T27d - 27 芯黑色插头连接, 右侧车门 **B** 柱
 - T30a - 30 芯黑色插头连接
 - T54b - 54 芯插头连接
 - B302 - 正极连接 **6 (30)**, 在主导线束中
 - ### - ? 见舒适系统的适用电路图

365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378

保险丝位置分配 (续)



保险丝架 F 上的保险丝座 4

- J807 - 插座继电器
- SF1 - 保险丝架 F 上的保险丝 1
- SF2 - 保险丝架 F 上的保险丝 2
- SF3 - 保险丝架 F 上的保险丝 3
- SF4 - 保险丝架 F 上的保险丝 4
- ST4 - 保险丝支架 4
- T3g - 3 芯插头连接
- T3l - 3 芯插头连接
- T3n - 3 芯插头连接
- U1 - 点烟器
- U5 - 12 V 插座
- U18 - 12 V 插座 2
- U19 - 12 V 插座 3
- Z105 - 带加热和冷却元件的饮料罐托架
- B282 - 正极连接 6 (15a), 在主导线束中

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392