

1. 概述


1.1 保险丝和继电器的说明

流水槽内的保险丝支架和
外接辅助起动连接点

仪表板右侧的保险丝
支架和CAN-总线节点插头

继电器支架和供电控制单元支架
司机脚坑处

继电器和保险丝支架
行李箱右侧



继电器和保险丝支架
E-Box

分线器和CAN-总线节点插头
A-柱左下

保险丝支架
仪表板左侧

保险丝支架和蓄电池切断元件
蓄电池正极